Marteau de secours

6 fonctions

NX-3034-675

Chère cliente, cher client,
Nous vous remercions pour le choix de cet article. Les nombreuses fonctions du marteau de secours vous rendront bien des services, particulièrement en cas d'accident. Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu
- Marteau de secours
- Support de fixation magnétique
- 2 piles 3 V (type CR 2032)
- Mode d'emploi

Consignes de sécurité
- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le afin de pouvoir le consulter en cas de besoin. Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou une modification du produit affecte sa sécurité. Attention : risque de blessures ! Ne démontez pas l'appareil, sous peine de perdre toute garantie. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit ! Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peuvent l'endommager. N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême. Ne plongez jamais le produit dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Ce produit n'est pas un jouet. Conservez-le hors de la portée et de la vue des enfants. Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation. Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité. Sous réserve de modification et d'erreur !

Consignes importantes concernant le traitement des déchets
Cet appareil électronique ne doit PAS être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité. Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Conseils importants sur les piles et leur recyclage
- Les piles ne doivent **PAS** être jetées dans la poubelle ordinaire. Chaque consommateur est aujourd'hui obligé de jeter les piles usées dans les poubelles spécialement prévues à cet effet.
- Vous pouvez déposer vos piles dans les déchetteries municipales et dans les lieux où elles sont vendues.
- Les accus délivrent parfois une tension plus faible que les piles alcalines. Dans la mesure du possible, utilisez l'appareil avec des piles alcalines plutôt que des accus.
- Maintenez les piles hors de portée des enfants.
- Les piles dont s'échappe du liquide sont dangereuses. Ne les manipulez pas sans gants adaptés.
- N'ouvrez pas les batteries/piles, ne les jetez pas au feu.
- Les piles normales ne sont pas rechargeables. Attention : risque d'explosion !
- N'utilisez que des piles du même type ensemble et remplacez-les toutes en même temps !
- Retirez les piles de l'appareil si vous ne comptez pas l'utiliser pendant un long moment.

Déclaration de conformité
La société PEARL.GmbH déclare ce produit, NX3034, conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2004/108/CE, relative au rapprochement des législations des États membres concernant la compatibilité électromagnétique, et 2011/65/UE, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques.
PEARL.GmbH, PEARL-Str. 1-3, D-79426 Buggingen, Allemagne

Directeur Service Qualité
Dipl.-Ing. (FH) Andreas Kurtasz
12.09.2013

Mise en marche
- Ouvrez le compartiment à piles situé à l'arrière de l'appareil.
- Installez les piles dans le compartiment en veillant à respecter la polarité indiqué sur le compartiment.
- Refermez le compartiment à piles.
- Le marteau de secours est maintenant prêt à l'emploi.

Lampe de poche à LED
- Appuyez une fois sur le bouton situé à l'avant du marteau de secours pour allumer la lampe de poche à LED.
- Appuyez deux fois sur le bouton du marteau de secours pour éteindre la lampe de poche à LED.

Feu de signalisation à LED
- Appuyez deux fois sur le bouton du marteau de secours pour allumer le feu de signalisation.
- Utilisez le support magnétique pour fixer le marteau de secours à une surface métallique. Vous pouvez ainsi signaler une situation de détresse ou de danger.
- Appuyez une fois sur le bouton du marteau de secours pour éteindre le feu de signalisation.

Sifflet
Soufflez fortement dans l'embout buccal situé à l'extrémité inférieure du marteau de secours afin de produire un signal sonore qui permet de vous signaler.

Coupe-ceinture
Utilisez la lame du marteau de secours pour couper une ceinture de secours qui ne s'ouvre plus, en cas d'accident par exemple.

Marteau de secours
Utilisez la tête métallique du marteau pour briser les vitres des portières qui ne s'ouvrent plus, en cas d'accident par exemple.

Perce-airbag
Utilisez le perce-airbag pour vous libérer des airbags qui se sont gonflés. Pour ce faire, déplacez le curseur vers l'extérieur, jusqu'à ce qu'il s'enclenche. Percez l'airbag à l'aide de la pointe qui est maintenant sortie.

ATTENTION !
Risque de blessures ! Après chaque utilisation, faites rentrer la pointe en déplaçant le curseur vers l'intérieur jusqu'à ce qu'il s'enclenche.

Support magnétique
Placez le support magnétique à l'extrémité supérieure du marteau de secours, afin de fixer ce dernier à des surfaces métalliques.

Caractéristiques techniques

Alimentation	2 piles 3 V (type CR 2032)
Dimensions	env. 207 x 93 x 45 mm

© 09/2013 - MB//EX:MiS//AS - GS
Importé par : PEARL.GmbH / PEARL-Straße 1-3 / D-79426 Buggingen /Allemagne